

**SFBH - Chave Seccionadora Tripolar - Abertura sem carga e com base fusível.
uso interno**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENSAIO

TENSÃO NOMINAL (kV)	TENSÃO APLICADA 1min. 60Hz - (kV)		IMPULSO ATMOSFÉRICO 1/50 µs NBI - (kV)		CORRENTE NOMINAL (A)	CORRENTE DINÂMICA - (kA)		PESO APROXIMADO (kg)	BASE PARA FUSÍVEL AJUSTÁVEL (mm)
	FASE TERRA	CONTATOS ABERTOS	FASE TERRA	CONTATOS ABERTOS		INSTANTÂNEA	CURTA DURAÇÃO 1s		
15	35	39	95	105	400	40	16	--	325
	50	55	110	125	630/800 1000	40	16		
25	50	75	125	140	400	40	16	--	475
					630/800 1000	40	16		
36	70	80	170	195	400	40	16	--	570
					630/800 1000	40	16		